iPower4(アィパワーフォー) 取扱説明書

製品仕様に関しては、予告なしに変更する場合がございますが予めご了承下さい。

ご利用について

本製品を使用して結果生じた全ての損害は保証致しかねます。使用した場合は、同意いただけたものとします。 分解したり、乱暴に振舞ったり故意の不注意により起きた症状は保証致しません。異常な発熱が生じた場合は、 すぐに使用を中止して、弊社までお問い合わせください。こちらの用紙が保証書となりますので大切に保管願います。

内容物



本体



フロント用 フィルム



取扱説明書

充電方法





- ①純正ケーブルで接続部に差し込んで充電を行う。
- ②インジケーターが全て点灯すると満充電となります。

バッテリーの取付方法



- ①iPhone4 を傾けて、iPower4 の端子に接続を行います。
- ②奥まで差し込んでいることを確認し本体の上部を押しこんで下さい。切替を行います。必要な時に必要な分だけ充電する ※端子に挿し込むと自動的に充電が始まります。

電源の操作方法



上記の電源ボタンを2秒以上押して、オン/オフの ことが出来ます。電源ボタンを短く押すと、現在の バッテリー残量が表示されます。

スペック

本体サイズ:約 125(L)×63.5(W)×18.0(H)mm 本体重量:約82gカラー:ブラック/オレンジ

素材:牛皮 電池容量:2300mAh

出力電力 最大 1000mA

充電時の対応電流 500mA (パソコン全般に対応) 1000mA (Apple USB 電源アダプタに対応) 出力電圧:5V 電池タイプ:リチウムポリマー

お問い合わせ先

輸入販売元 株式会社テック 532-0011 大阪市淀川区西中島 3-3-9-6F

TEL: 06-6301-1771 E-mail: info@tecnosite.co.jp

最新の取扱い情報・サポートはこちらまで

http://www.tecnosite.co.jp/