

①

4K 対応 2X2HDMI 切替機

2 入力を 2 出力に切替または、同時出力が可能

取扱説明書 兼 保証書

この度は、4K(3840×2160) 対応 2X2HDMI 切替機をお買い求めいただき誠にありがとうございます。こちらの取扱説明書をよく読んで頂きご利用ください。

本製品を使用したことによるデータの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。商品のサポート時に本保証書とお買い上げのレシートなどが必要になりますので大切に保管願います。当社において修理が困難と判断した場合は、同等品と交換させていただきます。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。

ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。

濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

④

EDID 設定一覧

No	EDID スイッチの状態	説明
1	0000	1080P, ステレオオーディオ 2.0
2	0001	1080P,Dolby/DTS 5.1
3	0010	1080P,HD Audio 7.1
4	0011	1080I, ステレオ Audio 2.0
5	0100	1080I,Dolby/DTS 5.1
6	0101	1080I,HD Audio 7.1
7	0110	3D,Stereo Audio 2.0
8	0111	3D,Dolby/DTS 5.1
9	1000	3D,HD Audio 7.1
10	1001	4K2K, ステレオ Audio 2.0
11	1010	4K2K,Dolby/DTS 5.1
12	1011	4K2K,HD Audio 7.1
13	1100	使用しません
14	1101	使用しません
15	1110	使用しません
16	1111	Auto mode(自動設定)

背面名称

①

OUTPUT

OUT 1

OUT 2

②

INPUT

IN 1

IN 2

③

DC 5V

① HDMI 出力：A,B モニター、プロジェクターなどの出力と接続して下さい

② HDMI 入力：プレーヤー、ゲーム機などの出力機器と接続して下さい

③ 電源：付属の AC アダプタとコンセントを接続して下さい

②

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。

本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼす事があります。

本機で作成されたデータの管理につきましては、お客様ご自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取る事をお勧めします。

パッケージ内容

内容物をお確かめください

本体

AC アダプター

リモコン

説明書兼保証書（本書）

取扱説明書 兼 保証書

※HDMI ケーブルは別売りです。

⑤

接続イメージ

TV

Projector

PS3

DVD

HDMI Cable

接続イメージ

OUTPUT A: 本体の OUTPUT 1 に対応します。
IN1/IN2 ボタンを押すとそれぞれの入力に映像が切り替わります。
※IN3/IN4 は使用しません。
◀/▶ ボタンを押すと順番に映像が切り替わります。

OUTPUT B: 本体の OUTPUT2 に対応します。
IN1/IN2 ボタンを押すとそれぞれの入力に映像が切り替わります。
※IN3/IN4 は使用しません。
◀/▶ ボタンを押すと順番に映像が切り替わります。

接続機器によってはボタンを押してから 5 秒ほど切り替えまでに時間がかかる場合が御座います。

③

仕様

周波数帯域	2.97Gbps
入力	2 x HDMI Female input ports
出力	2 x HDMI Female output ports
電源	DC 5V 1A
本体サイズ	70(W) X 145 (D) X 25 (H)
重量	300
消費電力	5W

各部の名称

フロントパネル

①

SWITCH

②

POWER

③

IR

④

IN 1

IN 2

OUTPUT 1

⑤

IN 1

IN 2

OUTPUT 2

⑥

1 1 1 1

0 0 0 0

EDID

① 電源スイッチ

② LED(電源確認用)

③ リモコン信号受信部

④ 出力 1：ボタンを押すと出力先が切り替わります。LED は現在の出力先を表します

⑤ 出力 2：ボタンを押すと出力先が切り替わります。LED は現在の出力先を表します

⑥ EDID の切り替え：HDMI 出力信号のフォーマットを変更します