

1680×1050p60	1680×1050p60
1440×900p60	1440×900p60
1360×768p60	1360×768p60
1280×1024p60	1280×1024p60
1024×768p60	1024×768p60
800×600p60	800×600p60
640×480p60	640×480p60

※すべての録画はH.264フォーマット、16Mbpsビットレートで保存されます

7. ファイル管理

録画ファイルへのアクセス

1. **コンピューター経由:**
 - USB-C（電源）ポートをコンピューターに接続
 - デバイスがリムーバブルストレージとして表示されます
 - 必要に応じてファイルを削除・コピーが可能です。
2. **直接再生:**
 - microSDカードを取り出し、対応デバイスに挿入してください。
 - ※ファイルはコンピューター、スマートフォン、メディアプレイヤーなどで再生可能です。

ファイル転送

- **録画中:** コンピューターからドライブが消えます。
- **停止時:** すべてのファイルアクセスが利用可能になります。

8. オーディオ関連

オーディオ仕様

- **サンプリングレート:** 48KHz PCM
- **入力:** 3.5mm TRRS（マイク付きヘッドセット対応）
- HDMIパススルー

9. その他

リバースチャージ

- スマートフォンなどのデバイスに最大20Wの電力供給が可能
- 録画中のスマートフォン/タブレットの充電にご利用いただけます。
※本機能のご利用には別途PD出力に対応したACアダプターの接続が必要となります。

Android端末で録画データを再生

- 録画ファイルをAndroidデバイスですぐにデータの確認が可能です。
- AndroidデバイスをUSB-Cポートに接続してクイックプレビューも可能です。
- 追加ソフトウェア不要

10. トラブルシューティングガイド

録画されない
問題: REC/STOPを押しても録画されない
解決方法:

- microSDカードが正しく挿入されているか確認
- microSDカードに十分な容量があるか確認
- ソース信号が検出されているか確認（インジケータースタイル点灯）
- 別のmicroSDカードを試す

映像信号がない
問題: ディスプレイ出力なし、またはソースが検出されない
解決方法:

- すべてのHDMIケーブル接続を確認
- ソースデバイスとモニターを直接接続し、電源が入り映像を出力しているか確認
- 本製品のソースLEDインジケータが正しく点灯しているか確認
- 別のHDMIケーブルを試す
- テレビ / モニターの入力選択を確認

録画品質が悪い
問題: 録画映像がピクセル化したり、カクつく
解決方法:

- 他のmicroSDカード（Class 10以上）を使用
- 利用可能なストレージ容量を確認（必要に応じてフォーマット）
- ソース信号は正常にモニターへ出力されているか確認
- microSDカードの接点を清掃

音声の問題
問題: 録画に音声がない、または音質が悪い
解決方法:

- HDMIソースの音声出力を確認
- 外部音声使用時は3.5mmTRRSイヤホンマイクの接続を再確認
- 音声フォーマットの互換性を確認
- 別の音声ソースでテスト
- 音声フォーマット形式を変更（PCMなど）して確認

デバイスが認識されない
問題: 接続時にコンピューターがデバイスを検出しない
解決方法:

- 録画中の場合、録画を停止する
- 別のUSB-Cケーブルを試す
- 別PCに搭載されている他のUSBポートに接続
- デバイスとコンピューターを再起動

11. 対応デバイス・互換性

ゲーム機

- PlayStation 5、PlayStation 4
- Xbox Series X/S、Xbox One、Xbox 360
- Nintendo Switch、Nintendo Wii U
- HDMI変換出力を行ったレトロゲーム機など

モバイルデバイス

- iPhone 15以降（USB-CおよびDP-Alt対応）
- DP-Alt対応Androidスマートフォン
- USB-C対応iPad
- 映像出力対応Androidタブレット

パソコン

- HDMI出力対応Windows PC
- HDMI/USB-C映像対応Macパソコン
- 標準映像出力対応Linuxシステム

映像再生機器

- セットトップボックス
- ストリーミングデバイス（Roku、Google Chromecast）
- OTTボックス
- メディアレシーバー