

10000mAh 薄型ポータブルモバイルバッテリー TMBPAD10K-BK

取扱説明書 兼 保証書

この度は、10000mAh 薄型ポータブルモバイルバッテリー TMBPAD1-BK をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
こちらの取扱説明書をよく読んで頂き正しくご利用ください。

本製品を使用したことによる機器の破損、データの消失などにつきましては、一切保証致しかねます。




安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
--	--------------	---	------------------






警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

	異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。
	ご自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。内部の点検や修理は販売店または弊社にご相談ください。
	小さなお子様だけの使用、乳幼児の手の届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。また、周囲に誰もいないときは使用しないでください。

本体の充電

- ① コンピューター、または5VのUSB-ACアダプタに付属のUSBケーブルを接続します。
- ② 本製品のINのポートにMicroUSBコネクタ側を接続し、充電します。
製品本体への充電は、接続すると自動的に行われます。
- ③ 充電中はLEDインジケータが点滅します。
完全に充電が終了しますとLEDは点灯に変わります。

本体充電時 本体充電中の表示





	LED 4個点滅 点灯なし	~25%	充電中
	LED 1個点灯 3個点滅	25%~50%	充電中
	LED 2個点灯 2個点滅	50%~75%	充電中
	LED 3個点灯 1個点滅	75%~100%	充電中
	LED 4個点灯	100%	充電完了

残量表示 残量確認ボタンを押した場合の表示








	LED 1個点滅 残量 10%以下 (放電停止)
	LED 1個点灯 残量 10%~25%
	LED 2個点灯 残量 25%~50%
	LED 3個点灯 残量 50%~75%
	LED 4個点灯 残量 75%~100%

LEDの状態

- LED 消灯
- LED 点灯
- ◐ LED 点滅

	本製品を火や水の中に投入しないで下さい。発火や爆発する危険があります。
	プロパンガス、ガスolinなどの可燃性ガスやガスの存在下では使用しないでください。爆発する危険があります。
	濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
	本製品から液体漏れがある場合は、すぐに使用を中止して下さい。液体が目に入ったときは、目をこすらずに、流水で素早く洗い流して下さい。必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	本体を投げたり、落とすなど強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。
	本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。
	使用中や使用後すぐに、紙やその他の物で本製品を覆った状態にしないで下さい。放熱・冷却機能に影響を与える可能性があります。
	他の製品を充電する前に製品本体を充電して下さい。 他の製品を充電する場合は、必ず充電する製品のオリジナルケーブルをお使い下さい。
	放電後は、後の使用に備えるため本製品を再度満充電して下さい。 長期間使用しない場合は、本製品の寿命を保つため3ヶ月に1度の頻度で充電・放電を行って下さい。
	正常動作時、本製品は通常高温になります。本製品の使用時または使用の終了時は注意して取り扱って下さい。
	本機を廃棄する場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

スマートフォン等の充電

付属のケーブルの標準USBコネクタ側を本製品の出力ポートに挿入し、MicroUSBコネクタ側を充電したいスマートフォン等の電子機器に接続すると、充電が開始されます。
充電中はLEDインジケータが点灯します。
電子機器が充電完了致しましたらケーブルを抜いてください。
LEDインジケータのランプの点灯が一つになった時は本製品の電池の残量が残り少ないので、充電してください。

製品スペック

バッテリー容量:10000mAh
INPUT:MicroUSB 5V/2A (Max)
Output 1:USB 5V/1A (Max)
Output 2:USB 5V/2.1A (Max)
サイズ:155*106*9mm
重量:220g

パッケージ内容

- 本体
- microUSBケーブル
- 取扱説明書兼保証書(購入より6ヶ月)

※USB電源アダプターは付属しません。


パッケージ内容



本体



MicroUSBケーブル




取扱説明書兼保証書

主な機能

- スマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスに対応したモバイルバッテリーです。
- 超薄型・デュアルUSB出力ポート。
- 2A出力で一般的な充電器(1A)の2倍の速さで充電出来ます。(2A対応の機器であることをお確かめ下さい。)
- 大容量10000mAhリチウムポリマーバッテリー
- 残量がわかりやすい4つのLED

各部詳細



- A 残量LED表示インジケータ
- B 電源ボタン/残量確認ボタン
- C MicroUSB INポート(本体充電用)
- D USB出力ポート(最大1.0A)
- E USB出力ポート(最大2.1A)

お買上げありがとうございました。

- 正常なご使用状態で万一故障した場合、お買上げ日より6ヶ月は無料にて修理調整いたします。(本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。)
- 保証期間内に於いても次のような場合は保証しかねます。
 - A) お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障、破損。
 - B) ご使用中に生じた外観上の変化。
 - C) 誤った修理や改造による故障、損傷。又、分解や改造跡の見られるもの。
 - D) 火災、水害、地震や天変地異による故障、損傷。
 - E) 本保証書の提示がない場合。
 - F) 保証書の記載(お買上げ日、店印等)項目が無記入の場合や書き換えた場合。
- 保証の対象は本体のみです。

本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。