

DC プラグ対応表

SONY				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
A	VAIO C1	PCG-C1M	全型番	16V
A	VAIO GT	PCG-GT	全型番	16V
A	VAIO Note 505	PCG-R505	全型番	19V
		PCG-V505	全型番	16V
		PCG-X505	全型番	16V
		PCG-Z505	全型番	19V
A	VAIO Note FR	PCG-FR33	全型番	19V
		PCG-FR55/B	全型番	19V
		PCG-FR55E	全型番	19V
		PCG-FR55G	全型番	19V
		PCG-FR55J	全型番	19V
A	VAIO Note FR	PCG-FR77E/B	全型番	19V
		PCG-FX11	全型番	19V
		PCG-FX33	全型番	19V
		PCG-FX5	全型番	19V
		PCG-FX60G/K		19V
		PCG-FX77	全型番	19V
		PCG-FX90	全型番	19V
A	VAIO Note FX	PCG-FX99V/BP		19V
		PCG-GR3		16V
		PCG-GR5	全型番	16V
		PCG-GR7	全型番	16V
		PCG-GR9	全型番	16V
		PCG-GRS	全型番	19V
		PCG-GRT55/B		19V
A	VAIO Note NV	PCG-GRX	全型番	19V
A	VAIO Note NV	PCG-NV	全型番	19V
		PCG-F5	全型番	19V
		PCG-F6	全型番	19V
A	VAIO Note	PCG-F7	全型番	19V
		PCG-QR	全型番	19V
		PCG-SR1	全型番	16V
A	VAIO Note QR	PCG-SR9	全型番	16V
		PCG-SRX		16V
		PCG-TR1・2・3・5	全型番	16V
A	VAIO Note SR	PCG-VX	全型番	16V
A	VAIO Note SR	PCG-XR	全型番	19V
A	VAIO Note SR	PCG-Z1	全型番	16V
A	VAIO TypeA	VGN-A33B		19V
		VGN-A50・51	全型番	19V
		VGN-A53	全型番	19V
		VGN-A60	全型番	19V
		VGN-A61・62・63	全型番	19V
		VGN-A70	全型番	19V
		VGN-A71・72	全型番	19V
		VGN-A73・74	全型番	19V
		VGN-AS33・34	全型番	19V
VGN-AS53・54	全型番	19V		
A	VAIO TypeB	VGN-B90	全型番	16V
A	VAIO TypeBX	VGN-BX4AA・6AA		19V
		VGN-BX4KA		19V
		VGN-BX90	全型番	19V
		VGN-BX94	全型番	19V
		VGN-BX96	全型番	19V
A	VAIO TypeC	VGN-C90	全型番	19V
		VGN-C50・60	全型番	19V
		VGN-C51・61	全型番	19V
		VGN-CR50・60	全型番	19V
		VGN-CR70・90	全型番	19V
A	VAIO TypeE	VGN-E50・51	全型番	19V
		VGN-E70・71・72	全型番	19V
		VGN-E81・91・92	全型番	19V

A	VAIO TypeF	VGN-FE20·21	全型番	19V
		VGN-FE30·31	全型番	19V
		VGN-FE32·33	全型番	19V
		VGN-FE50·51	全型番	19V
		VGN-FE52B/H		19V
		VGN-FE53	全型番	19V
		VGN-FE90·91	全型番	19V
		VGN-FE92	全型番	19V
		VGN-FJ10B		19V
		VGN-FJ11·12	全型番	19V
		VGN-FJ21·22	全型番	19V
		VGN-FJ90	全型番	19V
		VGN-FJ91·92	全型番	19V
		VGN-FS20·21	全型番	19V
		VGN-FS22·23	全型番	19V
		VGN-FS30·31	全型番	19V
		VGN-FS32·33	全型番	19V
		VGN-FS43		19V
		VGN-FS50·51	全型番	19V
		VGN-FS52·53	全型番	19V
		VGN-FS70·71	全型番	19V
		VGN-FS90·91·92	全型番	19V
		VGN-FT31B·32B		19V
		VGN-FT50B·51B		19V
		VGN-FT52B·DB		19V
		VGN-FT53DB		19V
		VGN-FT73DB		19V
		VGN-FT90·91·92	全型番	19V
		VGN-FZ31B·51B		19V
		VGN-FZ61B·71B		19V
VGN-FT93S		19V		
A	VAIO TypeG		全型番	16V
A	VAIO TypeL	VGC-LJ50·90		19V
		VGN-LB53·63		19V
A	VAIO TypeN	VGN-N50HB		19V
		VGN-NR50·51		19V
A	VAIO TypeS	VGN-S50·51·52	全型番	16V
		VGN-S53·54·55	全型番	19V
		VGN-S62	全型番	16V
		VGN-S70·71	全型番	16V
		VGN-S72·73	全型番	19V
		VGN-S90·91	全型番	16V
		VGN-S92·93·94	全型番	19V
		VGN-SZ51·52	全型番	19V
		VGN-SZ70·71	全型番	19V
		VGN-SZ72·73	全型番	19V
		VGN-SZ74B/B		19V
		VGN-SZ80·81	全型番	19V
		VGN-SZ82PS1·2A·3		19V
		VGN-SZ90PS·S		19V
		VGN-SZ91PS·S		19V
		VGN-SZ84·94	全型番	19V
A	VAIO TypeT	VGN-T30·50	全型番	16V
		VGN-T51·52	全型番	16V
		VGN-T70·71·72	全型番	16V
		VGN-T90·91·92	全型番	16V
		VGN-TX50B/B		16V
		VGN-TX51B/B		16V
		VGN-TX52B/B		16V
		VGN-TX72B/B		16V
		VGN-TX73B/B		16V
		VGN-TX90	全型番	16V
		VGN-TX91·92	全型番	16V
		VGN-TX93	全型番	16V
		VGN-TZ50B·71B		16V
VGN-TZ90·91	全型番	16V		

A	VAIO TypeTR	VGN-TR5	全型番	16V
A	VAIO TypeU	VGN-U50・70	全型番	16V
		VGN-UX50		16V
		VGN-UX70・71・72		16V
		VGN-U50・70	全型番	16V
		VGN-UX90・91・92	全型番	16V
A	VAIO TypeY	VGN-Y70・90	全型番	16V
A	VAIO U	PCG-U	全型番	16V

パナソニック

コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	Let's note	R8	全型番	16V
		T8	全型番	16V
		W8	全型番	16V
		Y8	全型番	16V
		R7	全型番	16V
		T7	全型番	16V
		W7	全型番	16V
		Y7	全型番	16V
A	Let's note	CF-A1	全型番	16V
		CF-A2	全型番	16V
		CF-A3	全型番	16V
		CF-B5	全型番	16V
		CF-L1	全型番	16V
		CF-L2	全型番	16V
		CF-M1	全型番	16V
		CF-M2	全型番	16V
		CF-R1M	全型番	16V
		CF-R1N	全型番	16V
		CF-R1P	全型番	16V
		CF-R1R	全型番	16V
		CF-R2	全型番	16V
		CF-R3	全型番	16V
CF-R4	全型番	16V		
C	Let's note	CF-R5KW4AXR		16V
		CF-R5LW4AXR		16V
		CF-S23J		16V
		CF-S51	全型番	16V
C	Let's note	CF-T1	全型番	16V
		CF-T2	全型番	16V
		CF-T4	全型番	16V
		CF-T5KW4AXR		16V
		CF-T5LW4AXR		16V
		CF-T5MW4AJR		16V
		CF-W2	全型番	16V
		CF-W4	全型番	16V
		CF-W5KW8AXR		16V
		CF-W5KW8HXR		16V
		CF-W5LW8AXR		16V
		CF-W5LW8HXR		16V
		CF-W5MW8AXR		16V
		CF-W5MW8HXR		16V
		CF-Y2	全型番	16V
		CF-Y4	全型番	16V
		CF-Y5KW8AXR		16V
		CF-Y5LW8AXR		16V
		CF-Y5MW8AJR		16V
		A	Let's note	PCC-DSA1
PCC-DSB5ER				16V
C	Let's note LIGHT	R8	全型番	16V
		T8	全型番	16V
		W8	全型番	16V
		Y8	全型番	16V
		R7	全型番	16V
		T7	全型番	16V
		W7	全型番	16V

A	HITO	CF-X1	全型番	16V
C	PRONOTE	CF-07	全型番	16V
A	PRONOTE	CF-110P	全型番	16V
		CF-B5	全型番	16V
		CF-L1	全型番	16V
		CF-M2	全型番	16V
C	TOUGHBOOK	CF-18	全型番	16V
A	TOUGHBOOK	CF-28	全型番	16V
		CF-M34	全型番	16V
		CF-P1S		16V
C	TOUGHBOOK	CF-P1	全型番	16V
		CF-19	全型番	16V

NEC				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	LaVieC	LC300	全型番	19V
		LC550/3DW		19V
		LC600J・LC65H	全型番	19V
		LC700/1D・3D・4D・5D・6D		19V
		LC700J・LC70H	全型番	19V
		LC750J/74DH		19V
		LC770/5D		19V
		LC800J	全型番	19V
		LC900/1D・2D・3E・4D・5D		19V
		LC900J	全型番	19V
		LC950/3E・4E		19V
C	LaVieF	LF550・LF750	全型番	19V
C	LaVieG	GL14ME・ML・MT	全型番	19V
		GL14MM/R1		19V
		GL15ML・MM	全型番	19V
		GL16ME・MG・ML・MM・MU	全型番	19V
		GL17MG	全型番	19V
		GL17FE/Y1・Y3		19V
		GL17FL/C2・C3・C5		19V
		GL17FL/G1・G2・G3・G5		19V
		GL17FL/R1・R2・R3・R5		19V
		GL17FL/V1		19V
		GL17FM/R1・R2・R3		19V
		GL17FS/C1・C2・G1		19V
		GL17FS/G2・U1・U2		19V
		GL17FT/L1		19V
		GL17FU/C3・G3・R3		19V
		GL20FS/C1・C2・G1		19V
		GL20FS/G2・U1・U2		19V
		GL20FT/L1		19V
		GL22FS/C1・C2・G1		19V
		GL22FS/G2・U1・U2		19V
		GL28UR/C1		19V
		GL30UR/C2		19V
		GL31UR/C3		19V
		GL32U1・U2・U3・UR		19V
		GL34NR/C3		19V
		GL37NR/C1・C2		19V
		GL50W1・W2・W3・WR		19V
		LG10FJ/F・J		19V
		LG10J/WX57		19V
		LG10JL/9・A・B	全型番	19V
		LG10JS/8・9・A	全型番	19V
		LG10N/RX57		19V
		LG10NR/9・A	全型番	19V
		LG10RR/B	全型番	19V
		LG11NR/B	全型番	19V
		LG12JE/A・B		19V
		LG12MH・ML・MM	全型番	19V
		LG13MH・ML・MM	全型番	19V
		LG13MT/LL・LM		19V

C	LaVieG	LG14FL/YF		19V
		LG14NF·NR	全型番	19V
		LG14SS	全型番	19V
		LG15FH·FL·FM	全型番	19V
		LG15HL/C	全型番	19V
		LG15SE·SS	全型番	19V
		LG16FH·FL·FM	全型番	19V
		LG16FT/LL		19V
		LG16HE·HL·NF	全型番	19V
		LG16NR·SL·SS	全型番	19V
		LG17FH·FL·FM	全型番	19V
		LG17FS·FT·NR	全型番	19V
		LG18HE·HF·HL·NR	全型番	19V
		LG18SE·SL·SS	全型番	19V
		LG19NR/C	全型番	19V
		LG20FH/AJ·MJ		19V
		LG20FS·FT	全型番	19V
		LG20HF·HL·NR	全型番	19V
		LG20SE·SL·SS	全型番	19V
		LG21FS	全型番	19V
		LG22HF·HL·NR	全型番	19V
		LG24NR·26NR	全型番	19V
		LG30NX/CJ		19V
		LG34NR/CM		19V
		LG45L/RTTAA63		19V
		LG50J/WXTBJA3		19V
		LG50L/RT5AAA5·RX5AAA5		19V
		LG60J/WX5CAA5·WXTBJA3		19V
		LG65HJ/A·B·C	全型番	19V
		LG70J·70R	全型番	19V
		LG75J/EF57·WX57		19V
		LG80HJ/D·E	全型番	19V
		LG80J·80JS	全型番	19V
		LG80R/RX57		19V
LG85HL·85J·85JS	全型番	19V		
LG86JJ/B·C	全型番	19V		
LG90RR/9·A		19V		
LG93JG·93JJ	全型番	19V		
LJ300·500	全型番	19V		
LJ700/2D·3F·4F		19V		
LJ700/5E·7E·7KT1		19V		
C	LaVieL	LL1000N/84DH		19V
		LL300·530	全型番	19V
		LL370	全型番	19V
		LL500/9D·AD·AD9K		19V
		LL550/4D·5D·6D·7D·BD		19V
		LL550/CA·CD·DD·GD		19V
		LL570/8D·FD·GD		19V
		LL570/8D·FD·GD		19V
		LL570/HG		19V
		LL590	全型番	19V
		LL700/4D·5D·6D·7D·ED		19V
		LL700/FD·GD		19V
		LL730	全型番	19V
		LL750/3D·4DW		19V
		LL750/7D·8D·9D		19V
		LL750/AD·BD·CD	全型番	19V
		LL750/DD·ED·FD		19V
		LL760/AD		19V
		LL770/6DT·7DT·8DT·9DT		19V
		LL770/AA·AD·BD·CD	全型番	19V
		LL770/DD·ED·FG		19V
		LL780/AD		19V
		LL790/ED·FD		19V
		LL800R/74DH·84DH		19V
		LL850/BD		19V

C	LaVieL	LL900/1D·5D·6D·7D·8D·		19V
		LL900/BD·CD·DD·ED·FD		19V
		LL910/AD		19V
		LL930/5D·6D·7D·8D		19V
		LL970/9D·DD		19V
		LL990/FD		19V
C	LaVieNX	LW43H·450J	全型番	19V
		LW45H·500J	全型番	19V
C	LaViePro	LH300·700	全型番	19V
C	LaVieS	LS46H/24DV·24DW		19V
		LS500/9DT·AD		19V
		LS55H·600J·65H	全型番	19V
		LS700·70H	全型番	19V
		LS800J·830·900	全型番	19V
C	LaVieT	LT300/5D		19V
		LT500/4D·5D·6D		19V
		LT700/4D·FD		19V
C	LaVieTB	TB700/5T		19V
C	LaVieTW	LW700/BD	全型番	19V
	LaVieTW	LW900/BD·CD·DD	全型番	19V
C	LaVieU	LU40L·45L·50L·700R	全型番	19V
C	VersaPro	VA10H/DF·DX·RF·RS·RX		19V
		VA10J/DF·DX·RF·RX·WX		19V
		VA11J/DF·RF·RX		19V
		VA12H·12J	全型番	19V
		VA13F/DF·DX		19V
		VA13J/DG		19V
		VA15X·16F·16S	全型番	19V
		VA17S·18S	全型番	19V
		VA18X·20S	全型番	19V
		VA22S·24S	全型番	19V
		VA40L/RS		19V
		VA43H/WS		19V
		VA45H/WS		19V
		VA45J/WS		19V
		VA45L/RS·RT		19V
		VA46H/WT·WX		19V
		VA50H/WT·WX		19V
		VA50J/WS·WT·WX		19V
		VA50L·50H	全型番	19V
		VA60H/WX		19V
		VA60J/WS·WX		19V
		VA65H/BH·BL		19V
		VA65H/WS·WT		19V
		VA70H/RS·RX·WX		19V
		VA70J/WS·WX		19V
		VA73H/BH·BL		19V
		VA75H/WS·WT·WX		19V
		VA80H/CH		19V
		VA80H/DF·DX·RS·RX		19V
		VA80J/BH·BL		19V
		VA80J/WX		19V
		VA85J/RX		19V
		VA86H·86J	全型番	19V
		VA90J/WX		19V
		VA93J/BH·BL·CH·GL		19V
		VJ10F/BH		19V
		VJ11F/GL		19V
		VJ12M/EF·EX		19V
		VJ13M/AF·DF·EF·EX		19V
		VJ13M/RF·RX		19V
		VJ14M/AF·EF·EX·RF		19V
		VJ15F/EF·EX		19V
		VJ16A/ED·EX		19V
VJ16F/EF·EX·RF·RX		19V		
VJ16M/EF·EX·RF		19V		

C	VersaPro	VJ17F/AF・AG・DF・DG		19V
		VJ17F/EF・EX・RF		19V
		VJ17M/ED・EX		19V
		VJ17T		19V
		VJ18F/RF・WF		19V
		VJ20F/AF・AG		19V
		VJ20F/DF・DG・RF・WF		19V
		VJ22F/AG・AU		19V
		VJ22S・22X	全型番	19V
		VJ80M/BH・BW		19V
		VY10F/BH		19V
		VY11F/GL		19V
		VY12M/EF・EX		19V
		VY13M/AF・DF・EF・EX		19V
		VY13M/RF・RX		19V
		VY14F/DF・DX		19V
		VY14M/AF・EF・EX・RF		19V
		VY15F/EF・EX		19V
		VY16A/ED		19V
		VY16F/DF・EF・EX・RF・RX		19V
		VY16M/EF・EX・RF		19V
		VY17F/AF・AG		19V
		VY17F/AG・DF・DG		19V
		VY17F/EF・EX・RF		19V
		VY17M/ED・EX		19V
		VY18F/RF・WF		19V
		VY20F/AE・AF・AG		19V
		VY20F/DF・DG・RF		19V
		VY20F/RF・WF		19V
		VY22F/AG・AU		19V
VY22S・22X	全型番	19V		
VY80M/BH・BW		19V		

富士通				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	BIBLO	MGA50		
A	BIBLO	MC	全型番	16V
		MF	全型番	16V
		MG10・12・13・17	全型番	16V
C	BIBLO	MG5050U・UN・U/V		19V
A	BIBLO	MG50E		16V
		MG50L・LN		16V
		MG50M・MN・R・RN		16V
C	BIBLO	MG50S・N・T・TN		19V
A	BIBLO	MG55E		16V
		MG55RN・R		16V
C	BIBLO	MG55S・SN・T・TN		19V
		MG55U・UN		19V
		MG57SN		19V
A	BIBLO	MG70E	全型番	16V
C	BIBLO	MG70H・J・JN・K・KN		19V
		MG70L・70M	全型番	19V
		MG70R・RN		19V
		MG70SN・S		19V
		MG75E		19V
		MG75HN・H・J・K		19V
		MG75S・SN・T・TN		19V
		MG75U・UN		19V
A	BIBLO	MG8・9	全型番	16V
C	BIBLO	MR16B		19V
A	BIBLO	NB10・12	全型番	16V
C	BIBLO	NB14A・15B・16B	全型番	19V
		NB14B		19V
		NB16C		19V
		NB16C		19V
		NB18・NB19	全型番	19V

C	BIBLO	NB40M・MN・R・RN・S・SN		19V
		NB50J・JN・K・KN・L・LN・M		19V
		NB50R・S・T		19V
		NB50U・UN		19V
		NB55J・K		19V
		NB55L・M		19V
		NB55R・S・T		19V
		NB55U/D・UN/D		19V
A	BIBLO	NB7/750R・80C・80R		16V
C	BIBLO	NB70G・H		19V
		NB70S・SN		19V
		NB75G・H・J・K・L	全型番	19V
		NB75M・MN		19V
		NB75N		19V
		NB75R・RN		19V
		NB75S・SN		19V
A	BIBLO	NB8	全型番	16V
C	BIBLO	NB80L・M・R		19V
		NB80S		19V
A	BIBLO	NB9	全型番	16V
C	BIBLO	NB90J・90K	全型番	19V
A	BIBLO	NE12A・AB・AT		16V
A	BIBLO	NE3/43E		19V
		NE3/45・500	全型番	16V
		NE4・NE5・NE6	全型番	16V
		NE7・NE8・NE9	全型番	16V
C	BIBLO	NFC40		19V
		NFB40		19V
		NFB40P		19V
		NFA40		19V
		NFA40P		19V
		NFA55P		19V
		NF40T・40TN		19V
		NF40U・UN・U/V		19V
		NF45T		19V
		NF50U		19V
C	BIBLO	NF70T		19V
A	BIBLO	NJ4・NJ5	全型番	16V
C	BIBLO	RS18D	全型番	19V
		RS50E・50G・55E		19V
A	LOOK	P70R・S・T・TN		16V
		P70UN・U/V		16V
		Q70TN		16V
		Q70UN		16V
		S5・S7・S8・S9・T5	全型番	16V
		T5/53・53W		16V
		T50GW・H・J・K・M		16V
		T50R・RN・S・SN		16V
		T50U・UN・U/V		16V
		T60D		16V
		T7/63・63W		16V
		T70L・M・M/T・MN・R		16V
		T70RN・S・SN		16V
		T70U・UN		16V
		T75R・L・LN		16V
		T8/80・80W		16V
		T86A・AW		16V
		T9/80M・80W		16V
		T90D		16V
		T93B・C		16V
A	Stylistic	TB80・TB93		16V
A	LIFEBOOK	270LS・273LS		16V
C	LIFEBOOK	6000NU		19V
A	LIFEBOOK	6000NU/L		16V
		6100MG2・610MG2		16V
C	LIFEBOOK	610NU2・6113NA9/B		19V

A	LIFEBOOK	6120MG3		16V
C	LIFEBOOK	6120NA・NU2		19V
A	LIFEBOOK	612MG3・4		16V
C	LIFEBOOK	612NU2/E		19V
A	LIFEBOOK	613MG5		16V
		645MC・MF	全型番	16V
		645NU6C/L・W・X		16V
		6500MF6/X		16V
		6500NU6/L		16V
		650MC8/W・W1・W2		16V
		650NU7C/L・W		16V
		655MF8・NU8C	全型番	16V
		6600MF7・MF8・NU7	全型番	16V
		660MC9・MF9	全型番	16V
		6650MR8/L		16V
C	LIFEBOOK	6650NA6/B		19V
A	LIFEBOOK	6650NU7/L		16V
		665MC2		16V
C	LIFEBOOK	665NU9E		19V
A	LIFEBOOK	6700MF9・NU8・NU9	全型番	16V
		670MC3		16V
		6750MR9/L		16V
C	LIFEBOOK	6750NA7/B		19V
A	LIFEBOOK	6750NA8/L		16V
		675MG・NU		16V
		6800MG	全型番	16V
		680MC4		16V
		6850NA8/B		16V
C	LIFEBOOK	685NU・686NU・6866NU		19V
A	LIFEBOOK	7090MT4・7100MT5		16V
		7130MG4・7140MG5		16V
C	LIFEBOOK	7140MR4・5		19V
		715NU3・3/B		19V
		7160NU3・7170NU3		19V
		716NU3・3/B		19V
		718NU4・4/B		19V
		7190NU4・4/B		19V
		7515NU5/B		19V
A	LIFEBOOK	780MT5・820MG		16V
C	LIFEBOOK	820MGH		19V
A	LIFEBOOK	820MT		16V
C	LIFEBOOK	820NAL・NUL		19V
		830MG/H・NA/L・NU/L		19V
		A8270	FMVNA8JE4, FMVNA8JE9, FMVNA8JEC	19V
		A8260	FMVNA7DE4, FMVNA7DEC	19V
A	LIFEBOOK	830MG・MT		16V
		B8200・B8210		16V
		B8220・B8230		16V
C	LIFEBOOK	C8200・C8210・C8220		19V
		E8110・E8200・E8210		19V
		E8220・E8300・E8310		19V
A	LIFEBOOK	P8210・P8230		16V
		Q8220・Q8230		16V
		S8120・S8200		16V
C	LIFEBOOK	S8125・S8205・S8215		19V
A	LIFEBOOK	S8210・S8300		16V
C	LIFEBOOK	S8220・S8225・S8230		19V
		S8235・S8305		19V
C	LIFEBOOK	S8360	FMVNS7D4, FMVNS7DC	19V
C	LIFEBOOK	T8210・T8220		19V
C	バリューシリーズ	A6270	FMVXN0184, FMVXNA184, FMVXNN182, FMVXN0181, FMVXN0182, FMVXNN181, FMVXNN184, FMVXNB181	19V

C	バリューシリーズ	A6260	FMVXNAX80, FMVXNOX80, FMVXNAX81, FMVXNBX81, FMVXNOX81, FMVXNOX82, FMVXNNX81, FMVXNNX81R, FMVXNNX82, FMVXNAX82, FMVXNBX80, FMVXNBX82, FMVXNEX81, FMVXNNX80, FMVXNRX81, FMVXNRX82, FMVXNOX81D, FMVXNNX81D	19V
C	バリューシリーズ	A6230		19V
		C6220・C6230・C6320		19V
C	バリューライン	7180NU4/BX・718NU4/BX		19V
		820NULX		19V
A	バリューライン	830MG/X		16V
C	バリューライン	830NU/LX		19V
		C6200・C6210・C6310		19V
		J6200・J6210		19V

シャープ				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	Mebius	PC-AE30J		19V
		PC-AE30L		19V
		PC-AE3BJ7		19V
		PC-AE50J		19V
		PC-AE50L		19V
		PC-AE50M		19V
		PC-BE3BL7		19V
		PC-CB1	全型番	19V
		PC-CH40N		19V
		PC-CH40S		19V
		PC-CL1	全型番	19V
		PC-CL50F・50G		19V
		PC-CS30H・J		19V
		PC-CS40L		19V
		PC-CS50H・J・K		19V
		PC-CS50L		19V
		PC-CS50N		19V
		PC-CS50S		19V
		PC-FS1	全型番	19V
		PC-GP1C・M・R	全型番	19V
		PC-GP2C5E・C5Z		19V
		PC-MC1	全型番	19V
		PC-MC30F		19V
		PC-MJ7	全型番	19V
		PC-MR40J		19V
		PC-PJ100・120	全型番	19V
		PC-PJ140・150	全型番	19V
		PC-RJ9	全型番	19V
		PC-SX1-H1		19V
		PC-WA50K		19V
		PC-WA50L		19V
		PC-WA70K		19V
		PC-WA70L		19V
C	Mebius	PC-WA80KZ・LZ		19V
		PC-WE40S		19V
		PC-WE50N		19V
		PC-WE50S		19V
		PC-WT70N		19V
C	MURAMASA	PC-WT70S		19V
		PC-MP40・50	全型番	19V
		PC-MP60・70	全型番	19V
		PC-MR50H		19V
		PC-MR60HS		19V
		PC-MR80H・HU・J		19V
C	MURAMASA	PC-MR8BH7		19V
		PC-MV1	全型番	19V

C	MURAMASA	PC-PM1	全型番	19V
		PC-PM2	全型番	19V
		PC-PM3	全型番	19V

東芝				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	dynabook	AX/530・550	全型番	19V
		AX/53C・53D・54C・54D		19V
		AX/55A・55C・55D・57A		19V
		AX/630・650	全型番	19V
		AX/730・740	全型番	19V
		AX/840LS		19V
		AX/940LS		19V
		CX/835LS		19V
		E5	全型番	19V
		E6	全型番	19V
		E7・E8	全型番	19V
		T1/460CCC		19V
		TW/750LS		19V
		TX/65C・66C		19V
		TX/745・760・770	全型番	19V
		TX/850LS		19V
		TX/860LS		19V
		TX/950LS		19V
		TX/960LS		19V
V8/513LMEW		19V		
C	Satellite	P10 150C/5		19V

Asus				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
D	EeePC	Eee PC 1000HE	Eee PC 1000HE with Office2Y	12V
			Eee PC 1000HE	12V
			Eee PC 1000HE with Office	12V
		Eee PC 1000H-X	Eee PC 1000H-X	12V
			Eee PC 1000H-X with Office	12V
		Eee PC 900HA	Eee PC 900HA	12V
		Eee PC 900-X	Eee PC 900-X	12V
		Eee PC 901	Eee PC 901-16G	12V
		Eee PC 901-X	Eee PC 901-X	12V
			ZAZ-EEEPC901X	12V
		Eee PC S101	Eee PC S101	12V
		Eee PC S101H	Eee PC S101H	12V
		L	EeePC	Eee PC 1201HA
Eee PC 1201K	Eee PC 1201K			19V
Eee PC 1201N	Eee PC 1201N			19V
Eee PC 1201NL	Eee PC 1201NL			19V
Eee PC 1215N	Eee PC 1215N			19V
Eee PC 1201PN	Eee PC 1201PN			19V
Eee PC 1201T	Eee PC 1201T			19V
L	EeePC	Eee PC 1215N	Eee PC 1215N	19V
		Eee PC 1215P	Eee PC 1215P	19V

IBM・レノボ				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	ThinkPad	130 1171	全型番	16V
		240 2609	全型番	16V
		390X 2626	全型番	16V
		570E 2644	全型番	16V
		600X 2645	全型番	16V
		A20m 2628	全型番	16V
		A20p 2629	全型番	16V
		A21e 2628・2655	全型番	16V
		A21m・22m 2628	全型番	16V

C	ThinkPad	A21p・22p 2629	全型番	16V
		A22e 2655	全型番	16V
		A30 2652	全型番	16V
		A30p 2653	全型番	16V
		A31 2652	全型番	16V
		A31p 2653	全型番	16V
		R30・R31 2656	全型番	16V
		R32 2658	全型番	16V
		R40 2681・2722	全型番	16V
		R40e 2684・N684	全型番	16V
		R50 1829	全型番	16V
		R50e 1834・N834	全型番	16V
		R50p 1832	全型番	16V
		R51 2887・N887	全型番	16V
		R51e 1843	全型番	16V
		R52 1858	全型番	16V
		S30 2639	全型番	16V
		T20・T21 2647	全型番	16V
		T22・T23 2647	全型番	16V
		T30 2366	全型番	16V
		T40・T40p 2373	全型番	16V
		T41・T41p 2373	全型番	16V
		T42 2373・N373	全型番	16V
		T42p 2373	全型番	16V
		T43 1871	全型番	16V
		T43・43p 2668	全型番	16V
		TransNote 2675	全型番	16V
		X20 2661	全型番	16V
		X20・X21 2662	全型番	16V
		X22・X23・X24 2662	全型番	16V
		X30・X32 2672	全型番	16V
		X31 2672・N672	全型番	16V
		X40 2371・N371	全型番	16V
X41 2525	全型番	16V		
X41 Tablet 1866	全型番	16V		
C	ThinkPad i Series	1124 2609	全型番	16V
		1157 2644	全型番	16V
		1200 1161	全型番	16V
		s 1400 2621	全型番	16V
		1465 2621	全型番	16V
		1620 2661	全型番	16V
		1800 2628	全型番	16V
		1800 2632	全型番	16V
		1800 2655	全型番	16V
		s30 2639	全型番	16V
		1620 2662	全型番	16V

日立

コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
C	Prius Air 100H	100H	全型番	19V
		J10H15XMC3		19V
		Y10H15XMC3		19V
C	Prius Air 200H	200H15XVP3W		19V
		D20H15XMC1		19V
C	Prius Air Jシリーズ	AN33J	全型番	19V
		AN35J		19V
		AN37KT		19V
		AN37LT		19V
C	Prius Deck Jシリーズ	DN33J		19V
		DN35JT		19V
		DN53JT		19V
		DN73JT		19V
		DN53KT		19V
		DN73KT		19V
C	Prius Note 200A	200A4T	全型番	19V
C	Prius Note 200B	200B4TM		19V

C	Prius Note 200G	200G5L	全型番	19V
C	Prius Note Kシリーズ	PN33K		19V
		PN35K		19V
C	Prius Note Lシリーズ	PN31L		19V
		PN320Y		19V
		PN33L		19V
		PN35L		19V
C	Prius Note Mシリーズ	PN31MKS		19V
		PN321Y		19V
		PN33M		19V
		PN35M		19V
		PN371B		19V
		PN371TB		19V
		PN37MT		19V
C	Prius Note Nシリーズ	PN55M		19V
		PN31N		19V
		PN322Y		19V
		PN32NC		19V
		PN33N		19V
		PN362B		19V
		PN37NT		19V
C	Prius Note Pシリーズ	PN55N		19V
		PN33P		19V
C	Prius Note TypeK	PN37PT		19V
		PN33K1S		19V
		PN33K4T		19V
		PN34KST		19V
		PN35KST		19V
		PN37K1S		19V
		PN39K1S		19V
C	FLORA	PN39KST		19V
		210W-NL6		19V
		250W-NX1		19V
		270W-NA1		19V
		270W-NE1		19V
		Se210-SL6		19V

DELL				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
J	Inspiron	1150		19V
		1501		19V
		300m		19V
		500m		19V
		510m		19V
		6000		19V
		600m		19V
		630m		19V
		6400		19V
		640m		19V
		700m		19V
J	Inspiron	710m		19V
		8500		19V
		8600		19V
		8600C		19V
		9200		19V
J	Latitude	9300		19V
		D400		19V
		D410		19V
		D420		19V
		D500		19V
		D505		19V
		D510		19V
D520		19V		
		D600		19V

J	Latitude	D610	19V
		D620	19V
		D800	19V
		D810	19V
		D820	19V
		X1	19V
		X300	19V
J	Precision	M20	19V
		M60	19V
		M70	19V
J	XPS	M1210	19V
I	Latitude	C500	20V
		C600	20V

Acer				
コネクタ	シリーズ名	モデル名	型番	出力電圧
E	Aspire one	AO531h	AO531h-MCK11	19V
			AO531h-MCB11	19V
	Aspire one	AO751	AO751-Bk23	19V
			AO751-Bk23F	19V
			AO751-Bk26	19V
			AO751-Bk26F	19V
			AO751-Bw23	19V
			AO751-Bw23F	19V
			AO751-Bw26	19V
			AO751-Bw26F	19V
			ZEI-AO751BK23	19V
			ZEI-AO751BK23F	19V
			ZEI-AO751BK26	19V
			ZEI-AO751BK26F	19V
			ZEI-AO751BW23	19V
			ZEI-AO751BW23F	19V
			ZEI-AO751BW26	19V
			ZEI-AO751BW26F	19V
	Aspire one	AO752	AO752-H22C/K	19V
			AO752-H22C/W	19V
	Aspire one	AOA150	AOA150-BbAD	19V
			AOA150-BwAD	19V
			ZEI-AOA150BBA	19V
			ZEI-AOA150BWA	19V
			AOA150-Bb1A	19V
			AOA150-Bk1A	19V
			AOA150-Bw1A	19V
			ZEI-AOA150BB1A	19V
			ZEI-AOA150BK1A	19V
			ZEI-AOA150BW1A	19V
			AOA150-BbdomA	19V
			AOA150-BcdomA	19V
			AOA150-BkdomA	19V
			AOA150-BpdomA	19V
			AOA150-BwdomA	19V
			AOA150-Bc1A	19V
	AOA150-Bp1A	19V		
	Aspire one	AOD250	ZEI-AOD250BP83A	19V
			AOD250-Bp83A	19V
			AOD250-Bw83A	19V
			AOD250-Bb83A	19V
			AOD250-Bk83A	19V
AOD250-Br83A			19V	
AOD250-Bw83FA			19V	
AOD250-Bb83FA			19V	
AOD250-Bk83FA			19V	
AOD250-Br83FA			19V	
ZEI-AOD250BB83A			19V	
ZEI-AOD250BB83FA			19V	
ZEI-AOD250BK83A			19V	

E	Aspire one	AOD250	ZEI-AOD250BK83FA	19V
			ZEI-AOD250BR83A	19V
			ZEI-AOD250BR83FA	19V
			ZEI-AOD250BW83A	19V
			ZEI-AOD250BW83FA	19V
			AOD250-Bb18A	19V
			AOD250-Bk18A	19V
			AOD250-Br18A	19V
			AOD250-Bw18A	19V
			ZEI-AOD250BB18A	19V
			ZEI-AOD250BK18A	19V
			ZEI-AOD250BR18A	19V
			ZEI-AOD250BW18A	19V
			Aspire one	AOP531h
	ZEI-AOP531HHD11DOM	19V		
	ZEI-AOP531HSS11DOM	19V		
	ZEI-AOP531HSS11	19V		
	AOP531h-SS11	19V		
	AOP531h-SS11DOM	19V		
	AOP531h-HD11	19V		
	AOP531h-HD11DOM	19V		
	Aspire one	D150	AOD150-Bb73	19V
			AOD150-Bbdom	19V
			AOD150-Bk73	19V
			AOD150-Bkdom	19V
			AOD150-Br73	19V
			AOD150-Brdom	19V
			AOD150-Bw73	19V
			AOD150-Bwdom	19V
			ZEI-AOD150BB73	19V
			ZEI-AOD150BBDOM	19V
			ZEI-AOD150BK73	19V
			ZEI-AOD150BKDOM	19V
ZEI-AOD150BR73			19V	
ZEI-AOD150BRDOM			19V	
ZEI-AOD150BW73			19V	
ZEI-AOD150BWDOM	19V			